

**Руководство по эксплуатации автоматического  
зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов 6/12В.  
Модель ВС-612V.**

**Меры предосторожности:**

- Прежде, чем использовать ЗУ, прочтите инструкцию.
- Это ЗУ предназначено для зарядки только свинцово-кислотных аккумуляторов. Попытки заряжать аккумуляторы других типов могут повредить Ваше устройство.
- Не подвергайте ЗУ воздействию влаги.
- Отключайте ЗУ от электросети, когда не используете.
- Не используйте дополнительные шнуры, не рекомендованные производителем, совместно с ЗУ. Иначе это может привести к пожару, короткому замыканию или телесным травмам.
- Не разбирайте ЗУ самостоятельно, если оно подвергалось воздействию короткого замыкания или было механически повреждено. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Для очищения устройства отключите его от электросети, используйте влажную ткань, не погружайте в воду.
- ЗУ может использоваться детьми с 8летнего возраста под наблюдением взрослых или при условии, что им объяснены возможные риски и принципы безопасной работы с устройством. Чистка устройства должна производиться только под присмотром взрослых.

**Описание и функции:**

- Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов 6/12В любых брендов
- Автоматическое определение вольтажа заряда
- Широкий диапазон входного напряжения сети 100-240В
- Светодиодный индикатор заряда

**Технические характеристики:**

Входное напряжение	100-240В 50-60Гц
Выходное напряжение	6/12В 800мА
Тип аккумуляторов	Перезаряжаемые свинцово-кислотные 6В 5-8Ач, 12В 5-8Ач

**Эксплуатация ЗУ**

1. Подсоедините клеммы ЗУ к аккумулятору: красную к положительному (+) контакту, черную к отрицательному (-) контакту аккумулятора, – так, чтобы клеммы не соприкасались друг с другом.
2. Подключите ЗУ к электросети.
3. ЗУ автоматически определяет вольтаж аккумуляторов и переключается на нужное выходное напряжение.
4. Светодиодный индикатор отображает режим зарядки:  
*Горящий красный* - Зарядка аккумулятора  
*Мигающий красный* – Аккумулятор полностью заряжен и готов к использованию  
*Отсутствие светового сигнала* – Аккумулятор не подсоединен к ЗУ или нарушена полярность подсоединения клемм.
5. Время зарядки 6В 5Ач аккумулятора составляет примерно 6 часов, 12В 8Ач – 12 часов.
6. По завершении зарядки аккумулятора отключите ЗУ от электросети и отсоедините клеммы от аккумулятора (при этом старайтесь не тянуть за клеммные провода).